



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Boringsvrije zone Zuidelijk Flevoland

In deze brochure vindt u informatie over de beperkingen die gelden in de boringsvrije zone in Zuidelijk Flevoland.

Wat is de boringsvrije zone?

Dit gebied is verdeeld in deelgebieden waarvoor maximale diepten gelden voor het doorboren, graven en roeren van de bodem.

Het doel van de boringsvrije zone is de grondwatervoorraad te beschermen van het diepe watervoerende pakket waaruit Vitens grondwater onttrekt voor de openbare drinkwatervoorziening.

Regelgeving

De regelgeving met betrekking tot de boringsvrije zone is beschreven in hoofdstuk 4 van de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland (VFL), die op www.decentrale.regelgeving.overheid.nl te vinden is. De kaart van deze zone is te raadplegen op de website van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) via www.ofgv.nl/boringsvrije-zones.

Uit de regelgeving blijkt dat de activiteit bodemenergie (zowel open als gesloten systemen) alleen ondieper dan de maximale diepten is toegestaan. Energiepalen worden als een vorm van gesloten bodemenergie gezien.

Het maken van boorputten voor het onttrekken van grondwater is alleen toegestaan tot de genoemde maximale boordiepten. Sonderingen mogen alleen dieper uitgevoerd worden dan de maximale diepten, indien het boorgat direct na uitvoering opgevuld wordt met een waterondoorlatend materiaal.

Standaard sonderingen (niet opvullen van het boorgat) en heipalen met verbrede voet zijn verboden op grotere diepten dan de kaart van de boringsvrije zone aangeeft. Een standaard heipaal mag wel dieper worden uitgevoerd omdat er vanuit gegaan wordt dat een betonnen heipaal het gemaakte gat in de kleilagen volledig afsluit.

Mechanische boringen mogen alleen worden uitgevoerd door een boorbedrijf dat is gecertificeerd op basis van de SIKB BRL 2100 Mechanisch boren.

Meldingsplicht

Er geldt voor bepaalde activiteiten een meldingsplicht:

- Alle vormen van bodemenergie moeten gemeld worden bij OFGV.
- Alle bronnen waarmee grondwater opgepompt kan worden moeten gemeld worden bij OFGV.

Voor het aanbrengen van heipalen (geen energiepalen) en sonderingen geldt vanuit de VFL geen meldingsplicht. Het is aan te bevelen deze activiteiten toch te melden bij de toezichthouder van de OFGV.

Naast de regelgeving vanuit de VFL kan ook andere regelgeving van toepassing zijn. Denk hierbij aan de Waterwet en het Waterbesluit, Besluit lozen buiten inrichtingen en het Activiteiten besluit.

Zo doet u een melding

U moet twee weken voor de geplande boring een melding doen bij de OFGV door het invullen van het 'Meldingsformulier Boringsvrije zones Flevoland' wat te vinden is op www.ofgv.nl.

Voor het onttrekken van grondwater moet u ook contact opnemen met waterschap Zuiderzeeland omdat een meldingsplicht of een vergunningsplicht vanuit de Waterwet van toepassing kan zijn. Deze aanvraag moet vier weken voor de geplande boring binnen zijn.

Voor het plaatsen van een bodemenergiesysteem moet, afhankelijk van het soort systeem, een melding worden gedaan of vergunning worden aangevraagd bij de OFGV.

Maximale dieptes en maaiveldhoogte

De maximale dieptes zijn weergegeven ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil (afgekort N.A.P.). Om de maximale diepte ten opzichte van het maaiveld te berekenen heeft u de maaiveldhoogte nodig. Maaiveldhoogtes kunt u op verschillende manieren verkrijgen:

- zelf laten inmeten
- opvragen bij gemeente/waterschap
- via de website van Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen, stuur dan een e-mail met vermelding 'Boringsvrije zone' naar info@ofgv.nl.

BORINGSVRIJE ZONE
ZUIDERLIN FLEUVOLAND

MAI 2013

